


Elevo  
www.elevodesk.eu  
email: klient@elevodesk.eu  
Tel +48 794 182 552  
Godziny pracy: poniedziałek-piątek (9-18)




**Elevo Active**  
Instrukcja obsługi

## Montaż


### Krok 1

Usuń zabezpieczającą pokrywę znajdującą się na jednym z końców nogi krzesła.




### Krok 2

Wpasuj właściwy koniec sprężyny gazowej (C) do podstawy krzesła. Po właściwym ustawieniu dociśnij.




### Krok 3

Prymocuj plastikową osłonę (B) do siedziska (A) i dociśnij.



### Krok 4

Ostrożnie połącz siedzisko z podstawą następnie dociśnij.




## Obsługa

1. Aby podnieść krzesło ostrożnie wciśnij jeden z 3 przycisków znajdujących się pod siedziskiem.

2. Aby obniżyć krzesło, ostrożnie wciśnij jeden z 3 przycisków znajdujących się pod siedziskiem, jednocześnie naciskając na krzesło od góry lub siadając na nim.


Jeśli krzesło nie obniża się poprawnie:

1. Upewnij się, że zabezpieczająca pokrywka została usunięta ze sprężyny gazowej (Krok 1).
2. Podczas opuszczania mocniej naciśnij na krzesło od góry.




## Użytkowanie

1. Podstawa krzesła nie jest stabilna. Krzesło umożliwia ruch, ale jednocześnie wymaga szczególnej uwagi i ostrożności.



2. Podczas siedzenia obie nogi powinny znajdować się na ziemi.



### UWAGA!

Aby zminimalizować ryzyko upadku NIE ODCHYLAJ SIĘ NA KRZEŚLE.

### UWAGA!

Krzesło nie jest przeznaczone dla dzieci.